



**LABORATOIRE
CHI-MIC & BIOLOGIQUE
DU QUÉBEC LTÉE**

Nettoyants haute performance
Heavy-duty cleaners

Fabricant de produits pour industries et commerces
Manufacturer of commercial and industrial products



SUPER TRAITEMENT CHOC POUR VOTRE CHAMP D'ÉPURATION

“Le poumon de votre installation”

Produits requis pour le Super Traitement Choc:

4 x 1 kg MF-800 **SEPTO-MIC** Culture Bactérienne en Poudre
2 x 4 litres MF-600 **BIO-MIC** Culture Bactérienne Désodorisante Liquide

Intérieur Extérieur

1^e étape

2^e étape

3^e étape

1 kg MF-800 SEPTO-MIC

Mélanger:

½ kg MF-800

x 4 fois son volume en eau ti è de.

Brasser et laisser reposer 1 heure.



Brasser à nouveau le mélange et verser dans la partie liquide, à l'intérieur du conduit qui se dirige au champ d'épuration (qui ne doit pas être rempli d'eau) dans un tuyau (PVC, ABS, corlon) un à deux pieds de profondeur. Par la suite ajouter 2 litres d'eau tiède qui nettoiera le conduit et qui le fera pénétrer plus profondément à l'intérieur.



5 jours plus tard:
même procédure:

Mélanger:

½ kg MF-800

x 4 fois son volume en eau ti è de;
Brasser le tout, repos 1 heure.

4^e étape

5 jours plus tard:

1 kg MF-800 SEPTO-MIC

Mélanger:

¼ kg MF-800

x 4 fois son volume en eau ti è de;

Brasser le tout, repos 1 heure.



Mélanger et verser le mélange dans les drains suivants:

Drain laveuse à linge

Drain lavabo de cuisine

Drain bain et douche

Drain toilette

Drain plancher

**SUITE
au verso**



5 jours plus tard:

M ê me m é lange, m ê me proc é dure.

5 jours plus tard:

M ê me m é lange, m ê me proc é dure.

5 jours plus tard:

M ê me m é lange, m ê me proc é dure.

Fabricant de produits pour industries et commerces

399, Jacquard, suite 103, Québec, QC G1N 4J6 **Internet: www.labchimic.com**
Tél.: 418-682-6861 **Fax:** 418-682-7363 **Sans frais:** 1-800-348-6861



**LABORATOIRE
CHI-MIC & BIOLOGIQUE
DU QUÉBEC LTÉE**

Nettoyants haute performance
Heavy-duty cleaners

Fabricant de produits pour industries et commerces
Manufacturer of commercial and industrial products



SUITE DU TRAITEMENT SUPER TRAITEMENT CHOC

I
n
t
é
r
i
e
u
r

5^e
étape

4 litres MF-600 BIO-MIC

PAR SEMAINE
1 litre MF-600 BIO-MIC

Procédures: utiliser une tasse de 8 à 10 oz pour verser le mélange dans les drains de la page précédente (le liquide remplira le coude (qui contient 6 oz) et s'égouttera dans la canalisation), ce qui en fera un nettoyage sur 360°.



Ensuite : Programme d'entretien régulier pour votre installation sanitaire.

6^e
étape

4 litres MF-600 BIO-MIC

Recommandé 1 oz par occupant + 2oz
Pour 2 adultes et 2 enfants = 6 oz semaine
(1 oz de plus par personne additionnelle)



Pour l'entretien et le bon fonctionnement de tout votre système sanitaire. Faire la rotation des drains, c'est-à-dire alterner les drains à traiter.

Après un Super Traitement Choc
Annuellement, continuez de faire l'entretien de votre système avec un 4 litres MF-600 BIO-MIC

Note:



La répétition de petites quantités à la fois donne de meilleurs résultats qu'un gros volume en une seule fois.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous vous prions de recevoir, cher client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

NB: Voir Fiche Technique pour plusieurs autre application MF-600 BIO-MIC

Fabricant de produits pour industries et commerces

399, Jacquard, suite 103, Québec, QC G1N 4J6 **Internet :** www.labchimic.com
Tél.: 418-682-6861 **Fax:** 418-682-7363 **Sans frais:** 1-800-348-6861